

Kurzanleitung zur Verwendung des Repeater io

Anschluß

Schließen Sie den Repeater io ans Stromnetz an. Die Bereitschaft zum Einbinden als Repeater wird durch eine gelb blinkende LED signalisiert.

Scannen mit TaHoma / Connexoon / 2W-Steuerung

Der Repeater kann mit beliebig vielen 2W-Steuerungen (z.B. TaHoma, Nina io) verknüpft werden. Folgen Sie der Anweisung der 2W-Steuerung zur Erfassung von Geräten im Werkzustand.

Externer Autoscan mit TaHoma/Connexoon

Systemeinstellungen -> io-Produkte Hinzufügen -> Produkte erkennen ohne Funkhandsender

Externer Autoscan mit Nina io /Nina Timer io

Einstellungen -> Fachbetrieb -> Verbindung -> Produkte erkennen

„Möchten Sie mit einem Funkhandsender verbundene Produkte erkennen“ → Nein

„Produkte erkennen, die noch nicht mit einem Funkhandsender gesteuert werden können“

→ OK

Danach ist der Repeater io für die verwendete Steuerung betriebsbereit und signalisiert dies durch die blau leuchtende LED.

Einbindung weiterer 2W-Sender

Die Einbindung weiterer 2W-Sender erfolgt durch einen Schlüsselübertrag von der bereits verbundenen 2W-Steuerung auf die neu einzubindende 2W-Steuerung.

Zurücksetzen des Repeater io:

Falls nötig, können Sie den Repeater io durch 10sec Betätigung des Reset-Tasters an der Geräte-Rückseite zurücksetzen.